

Használati útmutató

Elektromos ollós autóemelő - 3 tonnás teljesítmény, 12V, személygépkocsikhoz, terepjárókhoz

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, az elektromos ollós emelő használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Az útmutatóban található előírások betartása hozzájárul a biztonságos és hosszú távú használathoz.

A gyártó fenntartja a termék műszaki fejlesztésének és módosításának jogát. Az útmutatóban szereplő képek és leírások tájékoztató jellegűek, a tényleges termék kisebb eltéréseket mutathat.

Biztonsági figyelmeztetések

 **A biztonságos használat érdekében az alábbi előírásokat minden esetben tartsa be!**

1. Használat előtt olvassa el az útmutatót

A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át az összes kezelési és biztonsági utasítást.

2. Ne mozgassa a járművet emelés közben

Amíg az elektromos emelő működésben van és a jármű megemelt állapotban van, a jármű mozgatása szigorúan tilos.

3. Túlterhelés tilos

Az emelőt kizárólag a megengedett terhelési határokon belül használja. Kiegészítő biztonsági alátámasztás nélkül a túlterhelés balesetveszélyes.

4. Stabil talajon használja

Az elektromos ollós emelőt kizárólag sík, szilárd és teherbíró felületen szabad használni.

Emelés közben ne tartózkodjon a jármű alatt, és tartsa távol testét a jármű veszélyzónájától.

5. Nem folyamatos üzemre készült

A készülék időszakos használatra lett tervezve. Hosszú ideig tartó, megszakítás nélküli működtetése nem ajánlott.

6. Személyemelésre nem használható

Az emelő kizárólag gépjárművek emelésére alkalmas. Személyek emelése szigorúan tilos.

7. A készülék átalakítása tilos

A készülék háziilag javítása, módosítása vagy átalakítása a meghibásodás veszélyével jár, és a garancia elvesztését eredményezheti.

8. Akkumulátoros csatlakoztatásnál ügyeljen a polarításra

Amennyiben a készüléket közvetlenül a jármű 12 V-os akkumulátoráról használja akkumulátorsarukkal:

- a pozitív (+) és negatív (-) pólusokat mindig megfelelően csatlakoztassa,
- a hibás bekötés az emelő vezérlőegységének károsodását okozhatja.

9. Használaton kívül áramtalanítsa

A készüléket feleslegesen ne működtesse. Használat után minden esetben szakítsa meg az áramellátást.

10. Óvja a nedvességtől

Ne ejtse vízbe a készüléket, és ne használja esőben, vízben vagy egyéb kedvezőtlen környezeti körülmények között.

11. Ellenőrizze a tápfeszültséget

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a jármű szivargyújtó aljzata megfelelő, **12 V egyenfeszültségű** tápellátást biztosít.

12. Keresse meg a megfelelő emelési pontot

Az emelés megkezdése előtt:

- ellenőrizze a talaj stabilitását,
- győződjön meg a talaj megfelelő teherbírásáról,
- keresse meg a jármű gyártója által kijelölt emelési pontot.

13. Az emelőt mindig függőlegesen használja

A készüléket tilos ferdén terhelni vagy oldalirányú erőhatásnak kitenni.

Emelés közben:

- ne lépje túl a megengedett terhelést,
- ügyeljen arra, hogy a jármű stabil és egyenes helyzetben maradjon.

14. Ellenőrizze a figyelmeztető jelöléseket

Használat előtt vizsgálja meg, hogy:

- az adattábla,
- a figyelmeztető matricák,
- valamint a biztonsági jelölések

olvasható és sértetlen állapotban vannak-e.

15. Kizárólag járműkarbantartásra használható

Az elektromos ollós emelő kizárólag személygépkocsik karbantartási és kerékcserélési munkálataihoz használható. Más célú felhasználása nem megengedett.

Fontos figyelmeztetés

FIGYELEM!

A 3 tonnás modell maximális emelhető járműtömege:

3000 kg (3 tonna)

A megengedett terhelés túllépése súlyos személyi sérülést, anyagi kárt vagy a készülék meghibásodását okozhatja.



Mindig tartsa be a jármű gyártója által előírt emelési és biztonsági előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, fordítson különös figyelmet a következő pozícióra, mert becsípheti az ujját. (1. ÁBRA)

FIGYELEM

Ha az elektromos emelő nem működik az autó felemelése után, a kézi hajtókarral a sebességváltó fedelébe helyezheti az emelőt az emelő leengedéséhez (2. ÁBRA).



1) Előnyök

A gép divatos és gyönyörű kialakítású, és fejlett elektromos gépészeti technológiát alkalmaz. Alacsony zajszintű, gyors, stabil emelési teljesítményű és így tovább.

A biztonság érdekében a gép önzáró erőátviteli szerkezettel és vészindító funkcióval rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy az áramellátás kikapcsolása után a felemelt emelő nem esik le. Csak az áramellátás visszakapcsolásával folytatja a munkát, vagy a kézikulccsal le lehet ejteni az autót, ami hatékonyan védi a kezelő személyes biztonságát.

A gépet széles körben használják családi autókhoz, bárhová elszállásolható járművekhez és többcélú járművekhez.

2) Használati utasítások

Figyelmeztetés: kérjük, szigorúan kövesse a HASZNÁLATI UTASÍTÁST

1. Vészhelyzet esetén, ha a figyelmeztető lámpa kigyullad, kérjük, szilárd, merev és sík talajon állítsa le az autót (legfeljebb 6 fokos dőlésszöggel). Húzza be a fékpedált, stabilizálja a gumiabroncsokat gumibetétekkel vagy más csúszásgátló anyaggal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jármű biztonságosan bezáródott

2. Az elektromos emelő kétféleképpen csatlakoztatható a 12 V-os tápegységhez:

(1) Szivargyújtón keresztüli csatlakoztatás: A szivargyújtó kábelét csatlakoztassa az autó szivargyújtójába, az elektromos csatlakozó másik végét pedig a vezérlőkaron található aljzatba. (Megjegyzés: a szivargyújtó biztosítékának névleges árama legalább 12 A.)

(2) (Ajánlott) Közvetlenül a jármű akkumulátorához csatlakoztatás: Ha a biztosíték árama kisebb, mint a szivargyújtóban lévő biztosíték 12 A-es árama, csatlakoztassa a szivargyújtó kábelének egyik végét a szivargyújtó aljzatba úgy, hogy az akkumulátorcsipesz egyik vége a piros "+" pólushoz (pozitív) és a fekete "-" pólushoz (negatív) érjen. A másik végét pedig az elektromos emelő vezérlőkarján található szivargyújtó aljzatba kell helyezni. (Ekkor a jármű motorjának működőképesnek kell lennie.)


3. Az elektromos autóemelő nyergét az autó jobb alsó részéhez kell helyezni

4. Nyomja meg a kapcsolótáblán a „^” gombot, és ellenőrizze, hogy a nyereg csatlakozik-e az autó jobb alsó helyzetéhez. Nyomja folyamatosan a „^” gombot, amíg az autó el nem éri az ideális magasságot. (3. ábra)

5. Az előkészítés után nyomja meg a kapcsolótáblán a „v” gombot az autó teljes leengedéséhez.

6. Nyomja meg a kapcsolótáblán a „v” gombot az elektromos autóemelő helyzetének beállításához, amikor a nyereg nincs az autó jobb alsó helyzetében rögzítve.

7. Természetesen a megvásárolt elektromos autóemelő vezeték nélküli távirányító funkcióval is rendelkezik. A vezeték nélküli távirányítóval az emelést és süllyesztést is vezérelheti (10 méteren belüli távolságig)!
[




8. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás könnyen leengedi az emelőt, ha nincs áramellátás

3) Műszaki adatok

Modell	Bemeneti feszültség	Áramerősség	Teljesítmény	Max. teherbírás	Emelési tartomány	Biztosíték	Üzemi hőmérséklet
ZS3SJ	DC 12V	15A	180W	3T	12-37/17-42 cm	15A	-20 ~ +70 °C

4) Összeszerelési vázlat és alkatrészlista



A 12 V-os dugó biztosítékának cseréje

1. A dugó biztosítékának cseréjéhez csavarja le a felső fedelet.
2. Vegye ki a hibás biztosítékot, és helyezzen be egy újat.
3. Csavarja vissza a dugó fedelét. A dobozban egy tartalék biztosíték található



5) Üzemeltetési terület

Az elektromos autóemelő autókhoz használható.

6) Üzemeltetési környezet

Az elektromos autóemelő 5000 m tengerszint alatti magasságban, valamint -20°C és 70°C között természetes hőmérsékleten használható. Tilos mágneses és robbanásveszélyes körülmények között üzemeltetni.

7) Üzemeltetési időtartam

2 év.

8) Karbantartás

Az elektromos autóemelőt szakembereknek kell karbantartaniuk és javítaniuk a HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV szerint.

1. Rendszeresen kenje be kenőanyaggal az elektromos autóemelő csavarját.
2. Használat után tartsa tisztán és szárazon.
3. Tilos a szerkezet bármilyen olyan változtatása, amely befolyásolhatja a biztonságát.

9) Tárolás

0–70°C közötti hőmérsékleten, 70%-nál alacsonyabb páratartalom mellett tárolandó. A szállítás során a súlyos ütközések, a fejjel lefelé történő felborulás és a víz elkerülése érdekében

10) Hibaelhárítás

Hiba	Okok	Mérje meg
Az elektromos emelő nem működik, vagy az autót nem lehet felemelni.	A. Túlterhelt	A. Csökkentse a súlyt
	B. Nincs áram az öngyújtóban	B. Ellenőrizze, vagy dugja be helyesen a csatlakozódugót
	C. A biztosíték kiégett	C. Cseréljen ki egy jó biztosítékot

A csomag tartalma

Szám	Név	Mennyiség
1	Elektromos ollós emelő	1
2	Hosszú fej	1
3	Rövid fej	1
4	Tápvezeték (3,5 m)	1
5	Kézi billenőkar	1
6	Biztosítékkábel	3
7	Kesztyű	1
8	Akkumulátorcsipesz	1
9	Hordtáska	1
10	Használati útmutató	1

Gyártó: Jinyun Zhaoshi Tool Co., Ltd
Cím: 231 Xianmu West Road, Huzhen Town, Jinyun
megye, Lishui City, Zhejiang tartomány, Kína